

Sisältö

Kauko-ohjaimen painikkeet	39
LCD TV	40
TFT-paneelin seinälle asennus	41
Valmistelut	42
Ominaisuudet	42
Turvaisuustoimet	42
Virtalähde	42
Virtajohto	42
Kosteus ja vesi	42
Puhdistus	42
Tuuletus	43
Kuumuus ja liekit	43
Ukonilma	43
Varaosat	43
Huolto	43
Hävittämisohjeet	43
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus	43
Asennus	43
Tietoja käyttäjille Euroopan unionin maissa	43
LCD-näyttö	43
Kun laitetta ei käytetä	43
Ennen kuin kytket TV:n päälle	44
Virtaliitäntä	44
Kytkeä antenniliittimeen	44
Pari-tojen asettaminen kauko-ohjaimen	44
TV:n kytkeminen On/Off (Päällä/Pois)	44
TV:n kytkeminen päälle:	44
TV:n kytkeminen pois päältä:	44
Navigointi valikkojärjestelmässä	45
Alkuasetukset	45
Päivittäinen käyttö	47
Tietobanneri	47
Sähköinen ohjelmaopas (EPG)	47
Tekstityksen näyttö	48
Teksti-TV	48
DigiTV Valikkojärjestelmä	48
Kanavalista	48
Koko kanavalistan selaaminen	49
Kanavien uudelleennimeäminen	49
Kanavien lukitseminen	50
Suosikkien asettaminen	50
Ohjeet painamalla OPAS-painiketta	51
Asennus	51
Manuaalinen haku	52
Ensimmäinen asennus	52
Kokoonpano	53
Suosikkilita	53
Kanavaluettelo	54
Kieliasetukset	54
Järjestelmän kieli	54
Audiokieli	54
Tekstityskieli	54
Lapsilukitusasetukset	54
Ikärajoituslukko	54
Valikkolukko	55
Aseta lukon avain	55
Aika-asetukset	55
Vastaanottimen päivitys	55
Ajastimet	55
TV-asetus	56
CI-paikka (Common Interface)	56
Analoginen TV-valikko Kartta	58
Analoginen TV-valikkojärjestelmä	59
Äänivalikko	59
Äänenvoimakkuus	59
Tasapaino	59
Äänitila	59
AVL (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin)	59
Tehoste	59
Taajuuskorjain	59
Muisti	59
Kuvavalikko	60
Kuvatila	60
Kirkkaus/Kontrasti/Väri/ Terävyys/Värisävy	60
Väriämpötila	60
Huoneen valaistus	60
Kuva - Zoom	60
Muisti	60
Ominaisuus	60
Sleep Timer (Uniajastin)	60
Kieli	60
Lapsilukko	60
Valikon väri	61
Suosikkilita	61
Asennusvalikko	61
Ohjelmointi	61
Ohjelma	61
Aaltoalue	61
Kanava	61
Normaali	61
Värijärjestelmä	62
Hae	62
VCR Tila	62
Dekooderi	62
Muisti	62
A.P.S.	62
A.P.S. (Automaattinen ohjelmointijärjestelmä) Maa	62
Teksti-TV-alue	63
Ohjelmataulukko	63
Nimi	63
Liikuta	63
Poista	63
APS (Automaattinen ohjelmointijärjestelmä)	63
Suosikkilita	63
Asenna valikko AV-tiloissa	64
Ohjelmointi	64

Värijärjestelmä	64
Tietokonetila	64
Asennus	64
Valikkojärjestelmä tietokonetilassa	64
Äänivalikko/Ominaisuudet-valikko	64
PC-kuvavalikko	64
Geometriavalikko	64
H Vaakapaikka	64
V Pystyapaikka	64
Kello	65
Vaihe	65
Automaattinen säätö	65
Muut toiminnot	65
TV Tila	65
Mykistysilmaisim	65
AV Tilat	65
Valikkojärjestelmä AV-tiloissa	65
Ääni/Kuva/Toiminnot/Asenna -valikko	65
Henkilökohtaiset asetukset	65
Teksti-TV	66
Ulkoisten laitteiden liittäminen	66
Scartin kautta	66
Antennitulon kautta	66
AV-tulon kautta	66
SVHS-liitäntä	66
Äänilinjojen ulostulot	67
Kuulokkeet	67
Oheislaitteiden liitännät	68
TV:n liittimet	68
Antenniliitäntä	69
Tietokonetulon tyypilliset näyttötilat	69
Vihjeitä	70
Ruudun hoito	70
Heikko kuvanlaatu	70
Kuvan pysyminen	70
Ei Kuvaa	70
Ääni	70
Kauko-ohjain	70
Tekniset tiedot	70
Nastojen tekniset tiedot	71

Kauko-ohjaimen painikkeet

- ① Tilavalinnan led-valot
- ② Stand By - valmiustilanäppäin
- ③ Numeronäppäimet
- ④ Double digit
- ⑤ Kanava ylös
- ⑥ Äänentaso alas/ylös
- ⑦ Valikko
- ⑧ Edellinen kanava
- ⑨ Osoitinpainikkeet
- ⑩ Teksti-TV
- ⑪ Opas
- ⑫ Kuvakoko / laajenna
- ⑬ Asenna
- ⑭ Ominaisuus
- ⑮ Kuva
- ⑯ Ääni
- ⑰ Ei toimintoa / Miksaus
- ⑱ Hakemisto
- ⑲ Mono / Stereo / Dual-II
- ⑳ OK
- ㉑ TV / DTV
- ㉒ Ohjelma Alas
- ㉓ Mykistä
- ㉔ Ulkoinen lähde
- ㉕ RC TILAVALINTA



