

Sisältö

| | |
|---|----|
| Kauko-ohjaimen painikkeet | 39 |
| LCD TV | 40 |
| TFT-paneelin seinälle asennus | 41 |
| Valmistelut | 42 |
| Ominaisuudet | 42 |
| Turvaisuustoimet | 42 |
| Virtalähde | 42 |
| Virtajohto | 42 |
| Kosteus ja vesi | 42 |
| Puhdistus | 42 |
| Tuuletus | 43 |
| Kuumuus ja liekit | 43 |
| Ukonilma | 43 |
| Varaosat | 43 |
| Huolto | 43 |
| Hävittämisohjeet | 43 |
| Kuulokkeiden äänenvoimakkuus | 43 |
| Asennus | 43 |
| Tietoja käyttäjille Euroopan unionin maissa | 43 |
| LCD-näyttö | 43 |
| Kun laitetta ei käytetä | 43 |
| Ennen kuin kytket TV:n päälle | 44 |
| Virtaliitäntä | 44 |
| Kytkeä antenniliittimeen | 44 |
| Pari-tojen asettaminen kauko-ohjaimen | 44 |
| TV:n kytkeminen On/Off (Päällä/Pois) | 44 |
| TV:n kytkeminen päälle: | 44 |
| TV:n kytkeminen pois päältä: | 44 |
| Navigointi valikkojärjestelmässä | 45 |
| Alkuasetukset | 45 |
| Päivittäinen käyttö | 47 |
| Tietobanneri | 47 |
| Sähköinen ohjelmaopas (EPG) | 47 |
| Tekstityksen näyttö | 48 |
| Teksti-TV | 48 |
| DigiTV Valikkojärjestelmä | 48 |
| Kanavalista | 48 |
| Koko kanavalistan selaaminen | 49 |
| Kanavien uudelleennimeäminen | 49 |
| Kanavien lukitseminen | 50 |
| Suosikkien asettaminen | 50 |
| Ohjeet painamalla OPAS-painiketta | 51 |
| Asennus | 51 |
| Manuaalinen haku | 52 |
| Ensimmäinen asennus | 52 |
| Kokoonpano | 53 |
| Suosikkilita | 53 |
| Kanavaluettelo | 54 |
| Kieliasetukset | 54 |
| Järjestelmän kieli | 54 |
| Audiokieli | 54 |
| Tekstityskieli | 54 |
| Lapsilukitusasetukset | 54 |
| Ikärajoituslukko | 54 |
| Valikkolukko | 55 |
| Aseta lukon avain | 55 |
| Aika-asetukset | 55 |
| Vastaanottimen päivitys | 55 |
| Ajastimet | 55 |
| TV-asetus | 56 |
| CI-paikka (Common Interface) | 56 |
| Analoginen TV-valikko Kartta | 58 |
| Analoginen TV-valikkojärjestelmä | 59 |
| Äänivalikko | 59 |
| Äänenvoimakkuus | 59 |
| Tasapaino | 59 |
| Äänitila | 59 |
| AVL (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin) | 59 |
| Tehoste | 59 |
| Taajuuskorjain | 59 |
| Muisti | 59 |
| Kuvavalikko | 60 |
| Kuvatila | 60 |
| Kirkkaus/Kontrasti/Väri/ Terävyys/Värisävy | 60 |
| Väriämpötila | 60 |
| Huoneen valaistus | 60 |
| Kuva - Zoom | 60 |
| Muisti | 60 |
| Ominaisuus | 60 |
| Sleep Timer (Uniajastin) | 60 |
| Kieli | 60 |
| Lapsilukko | 60 |
| Valikon väri | 61 |
| Suosikkilita | 61 |
| Asennusvalikko | 61 |
| Ohjelmointi | 61 |
| Ohjelma | 61 |
| Aaltoalue | 61 |
| Kanava | 61 |
| Normaali | 61 |
| Värijärjestelmä | 62 |
| Hae | 62 |
| VCR Tila | 62 |
| Dekooderi | 62 |
| Muisti | 62 |
| A.P.S. | 62 |
| A.P.S. (Automaattinen ohjelmointijärjestelmä) Maa | 62 |
| Teksti-TV-alue | 63 |
| Ohjelmataulukko | 63 |
| Nimi | 63 |
| Liikuta | 63 |
| Poista | 63 |
| APS (Automaattinen ohjelmointijärjestelmä) | 63 |
| Suosikkilita | 63 |
| Asenna valikko AV-tiloissa | 64 |
| Ohjelmointi | 64 |

| | |
|---|-----------|
| Värijärjestelmä | 64 |
| Tietokonetila | 64 |
| Asennus | 64 |
| Valikkojärjestelmä tietokonetilassa | 64 |
| Äänivalikko/Ominaisuudet-valikko | 64 |
| PC-kuvavalikko | 64 |
| Geometriavalikko | 64 |
| H Vaakapaikka | 64 |
| V Pystypaikka | 64 |
| Kello | 65 |
| Vaihe | 65 |
| Automaattinen säätö | 65 |
| Muut toiminnot | 65 |
| TV Tila | 65 |
| Mykistysilmaisim | 65 |
| AV Tilat | 65 |
| Valikkojärjestelmä AV-tiloissa | 65 |
| Ääni/Kuva/Toiminnot/Asenna -valikko | 65 |
| Henkilökohtaiset asetukset | 65 |
| Teksti-TV | 66 |
| Ulkoisten laitteiden liittäminen | 66 |
| Scartin kautta | 66 |
| Antennitulon kautta | 66 |
| AV-tulon kautta | 66 |
| SVHS-liitäntä | 66 |
| Äänilinjojen ulostulot | 67 |
| Kuulokkeet | 67 |
| Oheislaitteiden liitännät | 68 |
| TV:n liittimet | 68 |
| Antenniliitäntä | 69 |
| Tietokonetulon tyypilliset näyttötilat | 69 |
| Vihjeitä | 70 |
| Ruudun hoito | 70 |
| Heikko kuvanlaatu | 70 |
| Kuvan pysyminen | 70 |
| Ei Kuvaa | 70 |
| Ääni | 70 |
| Kauko-ohjain | 70 |
| Tekniset tiedot | 70 |
| Nastojen tekniset tiedot | 71 |

Kauko-ohjaimen painikkeet

- ① Tilavalinnan led-valot
- ② Stand By - valmiustilanäppäin
- ③ Numeronäppäimet
- ④ Double digit
- ⑤ Kanava ylös
- ⑥ Äänentaso alas/ylös
- ⑦ Valikko
- ⑧ Edellinen kanava
- ⑨ Osoitinpainikkeet
- ⑩ Teksti-TV
- ⑪ Opas
- ⑫ Kuvakoko / laajenna
- ⑬ Asenna
- ⑭ Ominaisuus
- ⑮ Kuva
- ⑯ Ääni
- ⑰ Ei toimintoa / Miksaus
- ⑱ Hakemisto
- ⑲ Mono / Stereo / Dual-II
- ⑳ OK
- ㉑ TV / DTV
- ㉒ Ohjelma Alas
- ㉓ Mykistä
- ㉔ Ulkoinen lähde
- ㉕ RC TILAVALINTA



